

导航诱骗version3.4 操作流程

打开网络设置

点击适配器选项

双击导航诱骗设备网络选项

如何知道哪个网络是设备网络？
拔开电脑与设备网线进行检查。

点击属性

选择Internet协议版本4 (TCP/IPv4)

在“使用下面的IP地址”栏IP地址处输入
192.168.0.x

其中x为非设备IP最后一位，老设备一般
为3。
因此应该改为是非3 or 0的数字。

0表示最大功率

切换三个可调段 0、16、32

打开SystemAtten.txt

打开txt File

打开Program File

打开C盘

配置发射功率

回到桌面
win+R打开运行

输入：ping+空格+设备IP
回车

一般设备为ping 192.168.0.3
此操作是查看电脑是否与诱骗设备联通。
若通，则会回复字节，则进行下一步。

回到桌面
win+R打开运行

输入mstsc
回车

用户名：administrator
密码：12

输入设备IP
进入诱骗主机界面

室内演示时

室外演示时

显示复位成功其程
序结束后，最小化
该界面。

打开软件gnss

打开软件com4 (作用是接收真实星历并转换为虚假星历)

打开软件RgA
(设备操作界面)

空白行处按顺序从上至下点击获取数据，等待上一行完成后再点击
下一行，等待所有数据全部获取完成。

此时此位置真实星历已经转换为虚假星历并存储在后台。

关闭程序即可。

1、先点击启动（开启信号发射），待出现星历数字，再开机
（放大发射信号）。

2、切换模式需要先关闭信号发射。具体操作是先关机，再停
止，最后切换模式。

3、定向直线驱离模式，一般设置水平速度为10m/s。